



----- Collegamenti a cura dell' installatore

IG = Interruttore generale

CE = Posizione - VENTILAZIONE - del commutatore

CI = Posizione - RISCALDAMENTO - del commutatore

FAN = Termostato di comando automatico del ventilatore

LIMIT = Termostato di massima del bruciatore con riarmo automatico

LIMIT2 = Termostato limite di sicurezza del bruciatore con riarmo manuale

MV = Motore del ventilatore

TA = termostato ambiente

F1 = Fusibile di linea (8 A per G25 e G35, 16 A per G51 e G65)

HONEYWELL - IMIT TR2 - HONEYWELL



Lamborghini
CALORECLIMA

DESCRIZIONE:

schema elettrico di collegamento dei generatori d'aria calda dal Mod. LGE 25 al Mod. LGE 65 e varianti GE-GO-GEO Tensione 1F 230V ~50Hz