



- Ø 125 - ES FR PT BE
- Ø 126 - GB IE
- Ø 130 - IT PL RU NL DE
- GR RO CZ HU SE
- AT CH DK FI NO

	IT	ES	FR	PL	PT	RU	NL	DE	GB	GR	RO	CZ	HU
<b>1</b>	Tiraggio naturale	Tiro natural	Tirage naturel	Cląg naturalny	Tiragem natural	Естественная тяга	Natuurlijke trek	Schornsteinanschluss	Natural draught	Φυσικός ελκυσμός	Tiraj natural	Komín	Kémény
<b>2</b>	Tiraggio forzato	Tiro forzado	Tirage force	Cląg wymuszony	Tiragem forçada	Принудительная тяга	Geforceerde trek	Raumluft-unabhängig	Forced draught	Εξαναγκασμένος ελκυσμός	Tiraj forat	Turbo	Ventilátor
<b>C</b>	Calda	A.C.S.	E.C.S.	Ciepła	Quente	Горелка	Warm	WW	D.H.W.	Ζεστό	Cald	Výstup tuv	Használati melegvíz
<b>F</b>	Fredda	A.F.S.	E.F.S.	Zimna	Fria	Холодный	Koud	KW	D.C.W.	Κρύο	Rece	Vstup tuv	Használati hidegvíz
<b>R</b>	Ritorno impianto	Retorno radiadores	Retour chauffage	Powrót z instalacji	Retorno do aquecimento	Возврат от системы отопления	Alvoer installatie	RL	C.H. Return	Επιστροφή εγκατάστασης	Instalatie retur	Vstup topné vody	Visszatérő fűtővíz
<b>M</b>	Mandata impianto	Ida radiadores	Depart chauffage	Zasilanie instalacji	Ida do aquecimento	Подана горячая вода в систему отопления	Toevoer installatie	VL	C.H. Flow	Προσγωγή εγκατάστασης	Instalatie tur (retulare)	Výstup topné vody	Előremenő fűtővíz
<b>G</b>	Gas	Gas	Gaz	Gaz	Gás	Газ	Gas	Gas	Gas	Αίριο	Gaz	Plyn	Gáz

719

