

Шановні покупці!

Тепло для життя - цей девіз став для нас традицією. Тепло є головною потребою людства. Без тепла ми відчуваємо себе незручно, і лише з теплом ми відчуваємо комфорт та спокій у своїй оселі. Вже більше 100 років компанія Junkers розробляє апарати, що несуть тепло у ваші оселі, забезпечують наявність гарячої води та створюють приємний клімат. Компанія намагається враховувати усі ваші побажання.

Ви придбали якісний та надійний апарат Junkers і зробили дійсно вірний та розумний вибір. Наші апарати працюють із використанням найсучасніших технологій і є надійними, енергозощаджувальними та малозумними пристроями. Таким чином, ви можете насолоджуватись теплом у своїй оселі без будь-яких перешкод.

Якщо у вас виникли будь-які проблеми щодо роботи вашого апарату Junkers, зверніться до сервісного центру Junkers. Вам там з радістю допоможуть. Виникли проблеми і ви не можете дістатися сервісного центру? Тоді до ваших послуг цілодобова інформаційна служба! Детальнішу інформацію дивіться на звороті.

Ми бажаємо, щоб новий апарат Junkers приносив вам лише радість та задоволення.

Ваша Junkers команда




Роберт Бош Лтд.  
Відділення Юнкерс  
вул. Крайня, 1  
02660, Київ, Україна

[www.junkers.ua](http://www.junkers.ua)



067206134380

## Скорочена Інструкція для користувача Погодозалежний регулятор з сонячним регулюванням FW 100



Для зберігання короткої інструкції з експлуатації покладіть її у нішу у опалювальному приладі.

6 720 613 438 (2007/01) OSW

**JUNKERS**  
Bosch Gruppe

Елементи керування	
1	Регулятор вибору  повернути у напрямку <b>+</b> : вибрати зверху меню/інформаційний текст або встановити більше значення
	Регулятор вибору  повернути у напрямку <b>-</b> : вибрати знизу меню/інформаційний текст або встановити нижче значення
	Натиснути на регулятор вибору : відкрити меню або підтвердити настройку/значення
2	Перемикач режимів для системи опалення:
	Автоматичний режим
	Постійно Опалення
	Постійно Економний
	Постійно Зах. від морозу
3	Кнопка : для того, щоб викликати наступний час перемикання та пов'язаний з ним режим роботи  = Опалення,  = Економний,  = Зах. від морозу для системи опалення на поточний час.
4	Кнопка : Для того щоб одразу активувати підігрів гарячої води (активована функція не може бути вимкнена доки не пройде певний проміжок часу). Бойлер нагрівається до бажаної температури за 60 хвилин або у комбінованому опалювальному приладі комфортний режим активний через 30 хвилин.
5	Кнопка : меню відкрити/закрити
6	Кнопка : показати значення
7	Кнопка : значення скасувати/повернути
8	Кнопка : викликати попередній рівень меню




Рис. 1 Стандартні показники

Символ	
	Актуальна температура приміщення (лише для настінного монтажу)
	Блимаючий сегмент: актуальний час (від <b>09:30</b> до <b>09:45</b> )
	Повні сегменти: проміжок часу для режиму роботи  = Опалення на поточний день (1 сегмент = 15 хв.)
	Порожні сегменти: проміжок часу для режиму роботи  = Економний на поточний день (1 сегмент = 15 хв.)
	Без сегментів: проміжок часу для режиму роботи  = Зах. від морозу на поточний день (1 сегмент = 15 хв.)

Символ	
	Режим роботи Опалення
	Режим роботи Економний
	Режим роботи Зах. від морозу
	Автоматичний режим
	Режим відпустки
	Режим горіння на дисплеї
<b>+</b>	Меню/Інфотекст нагору або значення вище
<b>-</b>	Меню/Інфотекст вниз або значення нижче
<b>ok</b>	Відкрити меню або підтвердити настройку/значення
	Викликати попередній рівень меню
	Значення скасувати/повернути
	Викликати наступний час перемикання та пов'язаний з ним режим роботи  = Опалення,  = Економний,  = Зах. від морозу для системи опалення на поточний час.
	Одразу активувати підігрів гарячої води (активована функція не може бути вимкнена доки не пройде певний проміжок часу). Бойлер нагрівається до бажаної температури за 60 хвилин або у комбінованому опалювальному приладі активний через 30 хвилин.